



MANUAL DO USUÁRIO MOCHILA 26L

Raxon
waterproof

PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO SAXON!

Conheça as características técnicas do seu produto e aprenda a utilizá-lo de forma correta para aproveitar ao máximo o desempenho e conforto que ele pode te proporcionar.



CUIDADOS BÁSICOS

O seu equipamento foi fabricado com matérias-primas resistentes, mas o alto nível de qualidade não dispensa os devidos cuidados com o uso e a manutenção, a fim de proteger a vida útil. Orientações válidas para toda a nossa linha de produtos.

EVITE EXPOR O EQUIPAMENTO À SUPERFÍCIES ABRASIVAS

MANTENHA LONGE DE FONTES DE CALOR

PROTEJA SEU EQUIPAMENTO DE OBJETOS CORTANTES E/OU PERFURANTES

**PARA GARANTIR VEDAÇÃO DA PEÇA, SIGA AS
SEGUINTE INSTRUÇÕES PARA O FECHAMENTO**



**SEGURE NA PARTE
SUPERIOR DA ABERTURA**



**DOBRE A EXTREMIDADE
SOBRE SI MESMA. SÃO
NECESSÁRIAS, NO MÍNIMO,
TRÊS DOBRAS PARA VEDAR**



**CONECTE AS
EXTREMIDADES DA
FIVELA**



**CONECTE AS
EXTREMIDADES DA
FIVELA**



**CONECTE AS
EXTREMIDADES DA
FIVELA**

SAXON

waterproof

Lave periodicamente sempre que o equipamento for submetido à sujeira excessiva.

A lavagem deve ser feita com água limpa, com **temperatura máxima de 40°C** e sabão neutro (PH que não seja ácido ou básico). Para limpar utilize desinfetantes que não contenham halogênicos: flúor, bromo, cloro, iodo e astato.



LAVAGEM À MÃO
TEMP. MAX. 40°C



NÃO ALVEJAR
OU BRANQUEAR



NÃO SECAR
EM TAMBOR



SECAR À SOMBRA



NÃO PASSAR



NÃO LIMPAR
À SECO



LIMPEZA À
ÚMIDO SUAVE

MATERIAL UTILIZADO NAS PEÇAS:
Laminado termoplástico reforçado
com tecido 100% poliéster, fivelas em
nylon, fitas em poliéster.
PESO: 1,0 Kg.

**PARA MAIORES
EXPLICAÇÕES
ACESSE O VIDEO
ATRAVÉS DO
QR CODE**



VÁLVULA DE AR

Essa válvula permite que você escolha a quantidade de ar que permanecerá dentro da sua mochila. Por exemplo, com a válvula fechada é possível deixar a mochila cheia de ar, fazendo com que ela flutue durante atividades náuticas. Caso queira que ela ocupe menos espaço, ficando mais compacta, ou ainda queira guardar mais coisas dentro dela, pode utilizá-la como um saco compressor, retirando o ar enquanto executa o processo de fechamento da mochila.



Garantia do produto

TODOS OS PRODUTOS DA SAXON TÊM DOIS (02) ANOS DE GARANTIA CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS NOS MATERIAIS USADOS OU NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENDO COMO INÍCIO A DATA DA COMPRA CONSTANTE NA RESPECTIVA NOTA FISCAL. ESTA GARANTIA PERDE A VALIDADE SE CONSTATADO MAU USO DO EQUIPAMENTO, QUE INCLUI AJUSTES E REPAROS INADEQUADOS, ACIDENTES, MÁ CONSERVAÇÃO OU MODIFICAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA NÃO PREVISTAS E ORIENTADAS PELA SAXON.

WWW.SAXON.COM.BR



PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO

GARANTIA 02 ANOS

MANUTENÇÃO VITALÍCIA

SAXON EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ 30.850.916/0001-00

INDÚSTRIA BRASILEIRA

11 2384-4145 / 11 9 9277-4448

SAC@SAXON.COM.BR



SAXONBRASIL



@SAXONBRASIL